



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE 0450 874 212
RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

ADVIES FICHE

WPA-XXXX

Als patina gebruiken

Watergedragen patina systeem - 3 mogelijke werkwijzen :

1. WPA-XXXX rechtstreeks op het hout aanbrengen :

- Het te patineren voorwerp eventueel borstelen met koper- of staalborstel om een meer uitgesproken nerftekening te bekomen.
- WPA-XXXX met doek in de nerfrichting inwrijven en gelijktijdig het meest overvullige afnemen.
- Ongeveer 30 min laten drogen, eventueel lichtjes schuren met scotch brite of schuurpapier korrel 220 tot 300 om een strakkere tekening te bekomen en ontstoffen. Opgelet: staalwol geeft een vergrijzend effect.
- Na een droogtijd van ± 2 uur, het geheel verder afwerken met 2 lagen watervernis WVX-20XX in de gewenste glansgraad.

2. WPA-XXXX tussen 2 filmvormende lagen aanbrengen / nat verwerken om een landelijk effect te bekomen :

- Het te patineren voorwerp eventueel borstelen met koper- of staalborstel om een meer uitgesproken nerftekening te bekomen.
- Vervolgens eventueel kleuren met een waterkleur WKX- of PWK-.
- Een laagje watervernis WVX-20XX vrij zuinig aanbrengen (eventueel 20% verdunnen met leidingwater) en laten overnachten. Opgelet: NIET schuren.
- WPA-XXXX met doek in de nerfrichting inwrijven. Gelijktijdig het meest overvullige afnemen.
- Na een droogtijd van ± 2 uur, het geheel verder afwerken met WVX-20XX in de gewenste glansgraad.

è Opmerking : Punt 2 en 3 kunnen vervangen worden door het aanbrengen van een laag waterlak WLR- in de gewenste kleur.

3. WPA-XXXX tussen 2 filmvormende lagen aanbrengen / droog verwerken om een strak effect te bekomen :

- Het te patineren voorwerp eventueel borstelen met koper- of staalborstel om een meer uitgesproken nerftekening te bekomen.
- Vervolgens eventueel kleuren met een waterkleur WKX- of PWK-.
- Een laagje watervernis WVX-20XX vrij zuinig aanbrengen (eventueel 20% verdunnen met leidingwater) en laten overnachten. Opgelet: NIET schuren.
- WPA-XXXX met doek in de nerfrichting inwrijven. Gelijktijdig het meest overtollige afnemen.
- Ongeveer 30 min laten drogen en lichtjes opschuren met scotch brite of schuurpapier korrel 220 tot 300 om een strakkere tekening te bekomen. Opgelet: staalwol geeft een vergrijzend effect.
- Onmiddellijk na het schuren wordt er ontstof en gecontroleerd op nog lichte witte waas. Eventueel lichtjes naschuren en ontstoffen.
- Het geheel verder afwerken met WVX-20XX in de gewenste glansgraad.

è Opmerking : Punt 2 en 3 kunnen vervangen worden door het aanbrengen van een laag waterlak WLR- in de gewenste kleur.

Opmerking : - WPA-XXXX is verkrijgbaar in alle gewenste kleuren.

- WPA-XXXX kan zowel met doek, borstel als met spuitpistool aangebracht worden.

Patina op (on)gekleurd hout :



Werkwijze 1 en 3.

Patina op lakwerk :



Werkwijze 3 waarbij punt 2 en 3 werden vervangen door een laag waterlak WLR-.